

## Brauchwassererwärmung

Die Brauchwassererwärmung findet in der Kombi-Gas-Brennwerttherme über einen integrierten Wärmetauscher statt.

Die Warmwasser-Auslauftemperatur lässt sich bei der im Beispiel verwendeten Kombi-Kesseltherme durch einen Temperaturregler zwischen 40°C und 60°C einstellen.

Je nach gewählter Warmwassertemperatur verändert sich dabei die maximale Auslaufmenge.

Bei einer eingestellten Warmwassertemperatur von 35°C würde sich die maximale Auslaufmenge von 14 l/min ergeben.

Brauchwassererwärmung

