

Heizkörperauslegung

Die Heizlast des Raumes bestimmt die Wärmeleistung des Heizkörpers.

Die Einbausituation bestimmt die Maße des Heizkörpers. Diese Daten sind mit Herstellertabellen zu vergleichen und danach werden die Heizkörper ausgewählt.

Da die Heizleistung eines Heizkörpers von den Systemtemperaturen abhängt, müssen die Leistungsangaben der Hersteller mittels Korrekturfachforen auf die Anlagenbedingungen abgeglichen werden.

Aus der Tabelle können Sie nähere Daten der gewählten Heizkörper entnehmen.

