

## Aufgabe Heizungstechnik 39

### TEST

Sind die Aussagen über Verlegesysteme und Estriche richtig?

Die Rohre einer Warmwasser-Fußbodenheizung können nur im Nassverlegesystem verlegt werden.

Beim Nassverlegesystem werden die Heizrohre im oder unter dem Heizestrich verlegt.

Trockenestriche werden direkt auf die Dämmschicht mit den eingelegten Heizrohren verlegt. Sie benötigen geringe Höhen, sind trocken und sofort belegbar.

Bei Nass- und Trocken-Verlegesystemen ist eine Schall- und Wärmedämmung auf den Rohfußboden einzubringen.

Unter dem Begriff Randzonen sind solche Raumbereiche zu verstehen, bei denen keine Fensterflächen vorhanden sind.