

Berechnungsverfahren

Die DIN 4701 T1 unterscheidet zwischen zwei Berechnungsverfahren.

Übliche Fälle

Dies sind die am häufigsten vorkommenden Gebäudearten, wie zum Beispiel Wohngebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser, Pflegeheime, Gebäude des Hotels- und Gaststättengewerbes, Waren- und sonstige Geschäftshäuser, Betriebsgebäude.

Sonderfälle

Sonderfälle sind zum Beispiel selten beheizte Räume, Räume sehr schwerer Bauart, Hallenbauten mit großen Raumhöhen, Kirchen oder Gewächshäuser.

In dieser Lektion wird das Verfahren für übliche Fälle erläutert.

