

## Erdreichberührte Bauteile

Erdreichberührte Bauteile verursachen Wärmeverluste. Die Wärmeverluste werden sowohl über das Erdreich an die Außenluft als auch an das Grundwasser abgegeben.

Die Ermittlung der verschiedenen Parameter der äquivalenten Wärmedurchgangswiderstände sind in der DIN 4701 Teil 1 erläutert.

Die Bestimmung des Wärmeleitwiderstandes erfolgt nach DIN 4701 Teil 2, Bild 2.

Erdreichberührte Bauteile

