

Norm-Gebäudewärmebedarf

Der Norm-Gebäudewärmebedarf $\dot{Q}_{N,Geb}$ wird für die Bemessung der gesamten Heizungsanlage des Gebäudes, also z.B. für die Heizkesselleistung, benötigt.

Er ergibt sich aus dem gesamten Norm-Transmissionswärmebedarf aller Räume und dem Lüftungswärmebedarf aller Räume unter Berücksichtigung des gleichzeitig wirksamen Lüftungswärmeanteils (Faktor ?), da nicht in allen Räumen gleichzeitig ein Lüftungswärmebedarf auftritt.