

pn-Übergang 1

Sprechertext

Wenn man einen n-dotierten und einen p-dotierten Halbleiter zusammenbringt, verarmt die Region um die Grenzfläche an freien Ladungsträgern.

Es gibt dort weder Löcher noch freie Elektronen.

Es bildet sich eine Sperschicht aus.