

## Aufgabe Grundlagen Elektrotechnik 26

### TEST

Wann müssen isolierte Werkzeuge verwendet werden?

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. Solche Arbeiten sind nur in Ausnahmefällen zulässig.

Bei Arbeiten im Freien oder in feuchten Räumen, da isolierte Werkzeuge weitgehend korrosionsbeständig sind.