

# Einteilung der Luftbereiche

Die Abluft wird in den Räumen in denen Schadstoffe, Gerüche und Feuchtigkeit anfallen, also Bad, Küche und WC abgesaugt.

Zuluft wird in den Aufenthalts- und Wohnbereiche (Wohnen, Schlafen, Kind) zugeführt. Flure, Dielen, Windfänge, etc. dienen zum Überströmen der Luft von den Zuluft- in die Abluftbereiche.

Einteilung der Wohnung in Luftbereiche

