


PC mit Router über Patchkabel verbinden

Um WLAN auf einem Router bzw. Access Point überhaupt einrichten zu können müssen Sie sich zuerst einmal mit dem Router über ein Patchkabel verbinden um Zugriff auf die Einstellungen zu erlangen.

Hierzu verbinden Sie PC bzw. Laptop und Router über die RJ-45 Buchen an den Geräten. Achten Sie beim Einstecken des Kabel am Router darauf dass Sie nicht aus versehen die DSL-Buchse erwischen. Über diese Buchse ist keine normale Netzwerkverbindung möglich, hier lässt sich nur die Leitung die zum Telefonanschluss geht einstecken.

In der Standardkonfiguration sollte im Router der DHCP-Server aktiviert sein, das bedeutet Sie müssen unter Windows das automatische Beziehen von IP-Adressen einstellen. Sollte die automatische IP-Adressvergabe nicht funktionieren sehen Sie bitte in den entsprechenden Herstelleranweisungen nach. Anschließend können Sie mit den Animationen fortfahren.



Router

PC / Laptop