


Solarkreis spülen, abdrücken, befüllen, entlüften

Der Solarkreis muss vor dem Füllen ausreichend mit Wasser bzw. Wärmeträgermedium gespült werden.



Sprechertext

Der Solarkreis muss sorgfältig gespült, abgedrückt, befüllt und entlüftet werden. Die Druckprüfung darf nicht bei Sonnenschein erfolgen. Vorsicht mit reinem Wasser bei auch nur geringster Frostgefahr.