

Laden der Batterie

Abhängig vom verwendeten Batterie-Typ sollte der Laderegler entweder das optimale Ladeverfahren verwenden oder auf verschiedene Akkumulatoren einstellbar sein.

Bringt der Solargenerator mehr Ertrag als die Verbraucher benötigen, wird die Batterie geladen. Damit die Batterie jedoch nicht überladen wird, schaltet der Laderegler bei

Erreichen der Ladeschlussspannung den Solargenerator kurz.