pn-Übergang 1

Sprechertext

Wenn man einen n-dotierten und einen p-dotierten Halbleiter zusammenbringt, verarmt die Region um die Grenzfläche an freien Ladungsträgern.
Es gibt dort weder Löcher noch freie Elektronen.
Es bildet sich eine Sperrschicht aus.